# 

MODEM ADSI

Modern ADSLUSB

Velocita dali asimmetrica a Notifs • Supporto ADSL full rate a Ministra • Supporto Anci Curra Entrational · Wolein Aust Use meetica



Manuale Operativo rev. 1.0 del 04/2000



# INDICE

PR	REMESSA CONDIZIONI AMBIENTALI PULIZIA DELL'APPARATO VIBRAZIONI O URTI AVA/ISO	<b>II</b>       
DIC	CHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'	"
1.	GENERALITA' 1.1. ADSL 1.2. CARATTERISTICHE TECNICHE	<b>1.1</b> 1.1 1.2
2.	INSTALLAZIONE HARDWARE 2.1. LINEA TELEFONICA 2.1.1. LINEA ISDN	<b>2.1</b> 2.1 2.2
3.	INSTALLAZIONE DRIVER 3.1. WINDOWS® 2000, ME, 98 3.2. CONFIGURAZIONE 3.3. VERIFICA INSTALLAZIONE 3.4. MODIFICA E AGGIORNAMENTO DRIVER 3.5. DISINSTALLAZIONE	<b>3.1</b> 3.1 3.5 3.6 3.7 3.8
4.	ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL	4.1

### PREMESSA

E' vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza esplicito permesso scritto della Digicom S.p.A.

Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso.

Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo manuale, tuttavia la Digicom non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa.

Al fine di salvaguardare la sicurezza, l'incolumità dell'operatore ed il funzionamento dell'apparato, devono essere rispettate le seguenti norme installative:

### CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente da -5 a +45°C Umidità relativa dal 20 a 80% n.c.

Si dovrà evitare ogni cambiamento rapido di temperatura e umidità (0,03°C/min.) Il sistema compresi i cavi, deve venire installato in un luogo privo o distante da:

- Polvere, umidità, calore elevato ed esposizione diretta alla luce del sole.
- Oggetti che irradiano calore. Questi potrebbero causare danni al contenitore o altri problemi.
- Oggetti che producono un forte campo elettromagnetico (altoparlanti Hi-Fi, ecc.)
- · Liquidi o sostanze chimiche corrosive.

### PULIZIA DELL'APPARATO

Usare un panno soffice asciutto senza l'ausilio di solventi.

### VIBRAZIONI O URTI

Attenzione a non causare vibrazioni o urti.

# AVVISO

Questo dispositivo soddisfa i requisiti previsti dalla classe B come previsto dalla norma EN55022.

# DICHIARAZIONE (EDI CONFORMITA

Digicom S.p.A. via Alessandro Volta 39 21010 Cardano al Campo - Varese-

dichiara che il dispositivo soddisfa i requisiti base delle sotto indicate Direttive:

- 1999/5/CE del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazione
- 89/336/CEE del 3 maggio 1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica
- 73/23/CEE del 19 febbraio 1973 relativa alla sicurezza

# 1. GENERALITA'

"Michelangelo" identifica la gamma di prodotti Digicom realizzati per sfruttare tutte le potenzialità offerte da ADSL. Attraverso Michelangelo sarà possibile realizzare una veloce connessione ad Internet sfruttando l'alta velocità resa disponibile da ADSL.

### 1.1. ADSL

La tecnologia Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) permette una connessione ad alte velocità attraverso la linea telefonica analogica, utilizzando il normale doppino telefonico. ADSL è una tecnologia asimmetrica, cioè realizza connessioni dove la velocità di ricezione (fino a 8Mbps) è maggiore della velocità di trasmissione (fino a 1Mbps).



Questo sbilanciamento permette comunque di effettuare connessioni con il massimo delle prestazioni in applicazioni di accesso ad Internet o ad altri sistemi di accesso remoto. Normalmente in questo tipo di applicazioni si prelevano molti dati dal server (Pagine HTML, E-mail download, FTP download, Filmati, Musica ecc.) mentre se ne trasmettono un numero decisamente inferiore (nuovo link per la navigazione di siti, verifica della casella postale, passwords ecc.).

noltre sulla stessa linea telefonica sarà possibile utilizzare il telefono o fax contemporaneamente alla navigazione Internet.

I modem ADSL sfruttano ATM (Asynchronous Transfer Mode), un protocollo che divide i dati in pacchetti più piccoli chiamati "celle" per una rapida trasmissione su rete ad alta velocità. Il percorso di ogni cella viene definito da due parametri, VCI (Virtual Channel Identifier) e VPI (Virtual Path Identifier). VCI identifica il canale utilizzato per il passaggio dei dati Internet su ATM, mentre VPI indica il percorso che la cella deve compiere all'interno della rete al fine di occupare sempre lo stesso canale VCI. Su ATM sono possibili differenti tipi di protocollo: PPP over ATM (PPPoA) oppure PPP over Ethernet (PPPoE). Nel primo caso i dati vengono incapsulati direttamente nel pacchetto ATM, mentre nel secondo caso i dati vengono prima incapsulati in un pacchetto ethernet e successivamente in quello ATM.

Il Michelangelo è in grado di sfuttare tulle le potenzialità offerte da questa nuova tecnologia.

# 1.2. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modem ADSL per interfaccia USB
- Velocità dati asimmetrica
- Fino a 8 Mbps velocità di ricezione (downstream)
- Fino a 1 Mbps velocità di trasmissione (upstream)
- Supporto ADSL full rate 8 Mbit/s
- Supporto ADSL G.Lite 1.5 Mbit/s
- Interfaccia PC: USB conforme alle specifiche 1.1
- Interfaccia ADSL: Connettore RJ11
- Standard ADSL: ANSI T1.413, ITU G.992.1 (G.dmt) e ITU G.992.2 (G.lite)
- RFC supportati: RFC1483 (Bridged/Routed Ethernet/IP over ATM) RFC1577 (Classical IP over ATM) RFC 2364 (PPP over ATM)
- Plug & Play Windows®
- Driver per Windows® ME, 2000, 98

# 2. INSTALLAZIONE HARDWARE

Dopo aver tolto il prodotto dalla confezione verificate l'integrità dell'apparato. A PC spento collegate il Michelangelo USB alla porta USB del Vostro computer.



In caso di difficoltà nell'identificare la **porta USB**, fate riferimento al manuale utente del Personal Computer.

Collegate la linea ADSL al modem.

Una volta collegato il Michelangelo USB al PC, potete accendere il PC e passare alla sezione Installazione Driver.



# 2.1. LINEA TELEFONICA

La tecnologia ADSL sfrutta le tradizionali linee telefoniche analogiche (PSTN).

Per permettere sia alla fonia che al traffico dati di coesistere contemporaneamente sulla stessa linea, è necessario rendere compatibile il proprio impianto telefonico affinché tutto funzioni correttamente.

S digicom



E' necessario distinguere due tipi di impianti:

# Linea analogica semplice

Per linea telefonica analogica semplice, si intende una linea su cui NON SONO INSTALLATI centralini o altri prodotti e servizi che utilizzano l'impianto telefonico. In questo caso è necessario

collegare dei filtri ad ogni borchia telefonica in cui si deve utilizzare un normale telefono, fax o modem analogico.

Filtri ADSL





### Linea analogica complessa

Per linea complessa, si intende una linea su cui SONO INSTALLATI centralini o altri prodotti e servizi che utilizzano l'impianto telefonico. In questo caso si effettuerà un impianto a filtro unico detto SPLITTER. Cioè vi verrà installato un dispositivo (lo splitter) dal quale verrà prolungata la linea da collegare al modem ADSL.



Lo scopo sia dei filtri che dello splitter è di dividere il flusso proveniente dalla linea esterna in due flussi separati, fonia e dati.Inoltre i filtri evitano che gli apparati telefonici disturbino il Modem ADSL.

### 2.1.1. LINEA ISDN

Se il Vostro impianto è ISDN vi verrà installata una linea ADSL. Questa nuova linea sarà abilitata solo per il traffico dati e la potrete collegare direttamente al Michelangelo.

# 3. INSTALLAZIONE DRIVER

### 3.1. WINDOWS® 2000, ME, 98

Di seguito verrà descritta la procedura per installare e configurare il Michelangelo USB. Al riavvio successivo all'installazione Hardware i sistemi operativi Windows® rileveranno in automatico la presenza di un nuovo dispositivo. La procedura per installare i driver prevede di annullare l'installazione automatica, per poi utilizzare l'utility d'installazione/configurazione.

 Per annullare l'installazione dovete premere "Annulla" nella schermata che vi verrà proposta al riavvio.



### Installazione Driver

Per eseguire l'utility che Vi permetterà d'installare il modem, dovete andare nella cartella driver del CD-ROM, selezionare la cartella relativa al Sistema operativo che state utilizzando, aprire la cartella Michelangelo USB e cliccare due volte su l'icona Setup.exe



Nella finestra di benvenuto premete NEXT.



· Confermate la schermata successiva premendo Yes.



Nella finestra successiva dovete selezionare il profilo da utilizzare. In caso di dubbio su quale profilo utilizzare, consultatevi con il Vostro Provider. Di seguito trovate una tabella con la descrizione relativa ai protocolli supportati da ogni profilo:

Profilo	RFC	Protocollo
Other Service Provider	-	-
Michelangelo USB WAN	RFC 2364	PPPoATM NULL Encapsulation
	RFC 2364	PPPoATM LLC Encapsulation
Michelangelo USB LAN	RFC 1577	Classical IPoATM
	RFC 1483	IPoATM Bridged LLC Encaapsulation
	RFC 1483	IPoATM Bridged VC Encaapsulation
	RFC 1483	IPoATM Routed LLC Encaapsulation
	RFC 1483	IPoATM Routed VC Encaapsulation
Michelangelo USB ATM	-	-

• Selezionate il Profilo relativo al Protocollo utilizzato dal Vostro Provider e premete Next.



• Premete Next nella finestra successiva.





Premete Finish per terminare l'installazione.



# 3.2. CONFIGURAZIONE

Per modificare la configurazione del Michelangelo USB con le impostazioni utilizzate dal provider, andate nel menù Start, Programmi, Michelangelo USB ed eseguire l'utility **Configure**.

Selezionate Settings.

DSL Modem Installer			×
	GlobeSpa	G	
	Update	Install a newer version of the software	
	Remove	Remove software from computer	
	Settings	Customize communication settings	
e# ()	Support	Customer Support Information	
			_
		Exit	

A questo punto avete la possibilità di impostare il protocollo corretto (Encapsulation), oltre ai parametri VPI e VCI utilizzati dal Vostro Provider (solitamente vengono utilizzati VPI=8 VCI=35). Vi consigliamo di lasciare **Modulation** impostato a Multimode e **Auto-Modulation** attivo.

• Premete Apply per confermare le modifiche.

Communication Settings	X
	Enter your communication settings below. These settings are supplied by your service provider.
	VPI: 8 VCI: 35
	Encapsulation: RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation RFC 2364 PPPoATM LLC Encapsulation RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation Modulation: Multimode
	Auto-Modulation
	< <u>B</u> ack Apply Cancel

**digicom** 

# 3.3. VERIFICA INSTALLAZIONE

Per verificare l'installazione potete eseguire l'utility di cui è presente l'icona nella Barra delle

Impostazioni, Pannello di controllo e GlobeSpan DSL Modem.

GlobeSpan DSL Modem	? ×
Physical Link System Info Configuration	
State <u>No Signal</u> Modulation Multimode	
Data Rate (kbps)	
Link Status Transmitting Receiving	
GlobeSpan	
OK Annulla Ar	oplica

S digicom

# 3.4. MODIFICA E AGGIORNAMENTO DRIVER

Per modificare il Profilo ADSL o per aggiornare i driver dovete andare nel menù Start, Programmi, Michelangelo USB ed eseguire l'utility **Configure**.

• Selezionate Update.

DSL Modem Installer			×
	GlobeSpa	G	
	Update	Install a newer version of the software	
	Remove	Remove software from computer	
	Settings	Customize communication settings	
	Support	Customer Support Information	
		Exit	]

• Selezionate la cartella in cui sono contenuti i driver e premete OK.

Select installation location	x		
Please select the location of the Setup files			
<u>P</u> ath:			
E:\Driver\WinMe\Michelangelo USB			
Directories:			
ie-Cii Win 98 ⊟-Cii Win Me	-		
Botticelli Web			
E-C Michelangelo USB			
- dsldrv			
USB Link	-		
OK Annu	lla		

• Premete Finish.



In automatico partirà il programma d'installazione, che vi permetterà di selezionare il Profilo corretto. Procedete come descritto nel paragrafo **Installazione Driver**.

### 3.5. DISINSTALLAZIONE

Per disinstallare il Michelangelo USB andate nel menù Start, Programmi, Michelangelo USB ed eseguire l'utility **Configure.** 

• Selezionate Remove e procedete seguendo le indicazioni riportate a video.



# 4. ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL

Per attivare la connessione ADSL sono possibili due procedure:

- Connesisone attraverso Accesso Remoto
- Connessione attraverso utilità PPPoE

### Accesso Remoto

Le connessioni attraverso accesso remoto sono possibili se il provider utilizza i protocollo RFC2364 (Michelangelo USB WAN).

In questo caso il Michelangelo USB verrà installato come Michelangelo USB ADSL WAN Modem e potrà essere selezionato come periferica in una connessione di accesso remoto.



Durante l'installazione dei driver che prevedono RFC2364, verrà automaticamente creata una connessione di accesso remoto (Michelangelo USB Dial-UP PPP connection). In questo modo sarà sufficiente cliccare due volte sulla nuova connessione creata, inserire nome utente e password e connettersi.

Nota:Potrebbe essere necessario inserire nelle proprietà dell'accesso remoto le informazioni relative all'indirizzo IP e DNS, nel caso in cui il contratto che avete stipulato con il provider lo prevedesse.

digicom



# Utility PPP over Ethernet (PPPoE)

Le connessioni attraverso l'utility PPPoE sono possibili se il provider utilizza i profili RFC1483 (Michelangelo USB LAN), in questo caso sarà necessario utilizzare l'utility PPPoE che vi fornirà il provider.



ITALY 21010 Cardano al Campo VA via A. Volta 39